

BLITZER[®]

ダーツスタンド電源タップボード BPS28

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ Instruction

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

■ ご使用前に

- 本製品はBLITZERダーツスタンドBSD21及びBSD27に取り付け、電源タップやダーツ小物（フライトやティップ等）、通信ダーツのディスプレイモニターを取り付けるボードです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品はBLITZERダーツスタンドBSD21及びBSD27専用品です。
- 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- 梱包袋は乳幼児や小さなお子さまにとって、窒息の危険がともないます。開封後は速やかに処分してください。

■ 禁止事項

- 本製品の耐荷重5kgを超える物を本製品に取り付けて使用しないでください。ダーツスタンドが転倒したり、本製品が破損する可能性があります。
- 本製品をBLITZERダーツスタンドBSD21もしくはBSD27のバックボード（ダーツボード）より上に取り付けしないでください。ダーツスタンドの重心が高くなり不安定になります。
- 本製品をBLITZERダーツスタンドBSD21もしくはBSD27の前側のポールに本製品を取り付けしないでください。ダーツスタンドの重心が前よりになり転倒する可能性が高くなります。

■ 組立方法

- 既にダーツスタンドが組みあがっている場合は、ダーツボードやダーツ等をダーツスタンドから外してください。
- 滑り止め付き作業用手袋でポールを握り、下からゴムハンマーで叩いてバックボード、ダーツホルダーを外してください。
上段棚板とダーツホルダーの間等に本製品を取り付けてください。

■ 使用、安全上の注意事項

- ご使用前に必ず本製品とダーツスタンド全体の安定を確認してください。
- 必要に応じてBLITZERダーツスタンドに家具転倒防止金具など（別売）をご使用ください。
- ディスプレイモニターを取り付ける場合は、ワッシャー（別売）をご使用ください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

■ その他、説明

本製品は製法上、偶数で穴が空いています。右から17列目が本製品の中心となります。