

ダーツサイドラック BOP38 取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はキャスター付きラックとして使用されることを目的としています。
それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BOP38
寸法	幅 43cm × 奥行 31cm (31~47cm) × 高さ 75.5cm (75.5~105cm)
材料	フレーム・バスケット：金属（鋼） 天板・底板：合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニル樹脂） ダーツホルダー：合成樹脂化粧パーティクルボード（塩化ビニル樹脂） キャスター：PP
表面加工	フレーム・バスケット：エポキシ樹脂粉体塗装
原産国	台湾
耐荷重	総耐荷重：30kg（天板：10kg、バスケット：5kg、底板：20kg）



警告

実行すると死亡または重傷につながる危険がある内容を示します。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。



注意

実行すると軽傷や物的損害につながるおそれがある内容を示します。

⚠ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- 組み立て時は周囲に何も無い、平らで広い場所で行ってください。
- ネジ・キャスターの取り付け前に、ネジ・キャスター穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ネジは最初からきつく締めないでください。まず全てのネジを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとネジを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 別途、プラスドライバーをご用意ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 全てのパーツは必ず取り付けて使用してください。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビ・サビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 本製品に耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品は、積載荷重が天板に偏ると転倒しやすくなります。ご使用の際は、棚の上段よりも下段への積載荷重が大きくなるようご注意ください。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品に物を載せる場合は、天板・底板からはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 本製品を昇降させる際は、手や指を挟まないようにご注意ください。
- フレームのパイプは、限界線を超えて引き上げないでください。転倒や落下物によりけがをするおそれがあります。
- 天板の上にものを置いたまま、昇降させないでください。転倒や落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は引きずったり、落としたりしないでください。破損や床面に傷がついたり、けがをするおそれがあります。
- 天板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 製品の特性上、昇降部分などの可動箇所には、使用に伴う傷が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ ホルムアルデヒドについて

● ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群を引き起こす原因物質の一つといわれています。常温で気化し、無色で刺激臭があるのが特徴です。主に家具や建材に使用される塗料や接着剤に含まれており、常温で気化するというその性質上、徐々に室内に放散され滞留します。

ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間滞在すると、目・鼻・喉への刺激や、咳やくしゃみといったアレルギー症状が現れることがあります。また、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が高い場合は、呼吸困難等の重篤な症状を引き起こすおそれがあります。

● 家具を設置する室内の換気について

アレルギー症状を発生しにくくするために、下記に記載する定期的な室内の換気を行ってください。

- ・製品の開梱及び組み立ては、風通しの良い十分換気できる部屋で行う。
- ・初めて使用になる前に、製品を設置した部屋の換気を十分に行う。
- ・製品を設置してからも、部屋を長時間締め切ったままにせず、こまめに部屋の換気を行う。

● 化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質の許容量には個人差があります。したがって、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が、健康上望ましいとされる濃度値以下の濃度であってもアレルギー症状が現れる可能性があります。

可能な限りホルムアルデヒドの放散が少ない材料を使用しておりますが、全く放散されないわけでありませんので、予めご注意ください。

● アレルギー症状が疑われる場合

何らかのアレルギー症状が起きた際は、すみやかに医師にご相談されることをおすすめします。




■ メンテナンス・廃棄方法




- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。




【製品のお手入れ方法】



- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。



部品・付属品

①	天板	②	底板	③	フレーム
					
×1		×1		×2	

④	バスケット	⑤	側板	⑥	ドリンクホルダー
					
×1		×2		×2	


⑦	ストッパー	⑧	キャスター (ロック無し)	⑨	キャスター (ロック付き)	⑩	ワッシャー (大)
							
×2		×2		×2		×4	

⑪	レンチ	⑫	ネジ	⑬	ピン	⑭	ダーツホルダー
							
×1		×16		×2		×1	


⑮	木ダボ	⑯	ボルト	⑰	ワッシャー (小)	⑱	スプリングワッシャー
							
×2		×3		×4		×4	

■ 組み立て手順


- 1 ②底板に⑦ストッパーを取り付けます。





- 2 ①天板に⑥ドリンクホルダーを取り付けます。




3 2で組み立てた天板に、③フレームを取り付けます。



4 3で組み立てたフレームに、⑧キャスター（ロック無し）と⑨キャスター（ロック付き）をそれぞれ好みの位置に取り付けます。




5 4で組み立てた本体に、④バスケットと⑤側板を取り付けます。



6 5で組み立てた本体の天板に、⑭ダーツホルダーを取り付けます。

	15×2
	16×3



7 フレームのレール部分に⑬ピンを取り付けて完成です。

